



## DOCCIA SOPRELEVATA

● Dopo i sanitari sospesi, anche la doccia si stacca dal pavimento per offrire punti di vista insoliti: il segreto di P-Fly risiede in un telaio autoportante a C che va murato a pavimento e a parete; una volta rivestito, la doccia sembra sospesa. Il telaio può essere predisposto in due parti da montare in momenti diversi: in fase di progettazione si posa un primo elemento a L nella parete, facendo forza sulla base solida del solaio, poi si monta il secondo elemento che forma la C con barre a incastro in fessure predisposte. Il piatto doccia si collega a un tubo di scarico a parete opportunamente predisposto. Il sistema si può completare con piatti doccia e pedane di svariati materiali; in base a quanto si decide di rialzare il box si possono aggiungere gradini, anch'essi sospesi con analoghi sistemi. Lo sbalzo massimo è di 80 cm, larghezza 90 cm per il piatto doccia. *Silverplat* ([www.silverplat.com](http://www.silverplat.com))

